Čitalnik kartic zdravstvenega zavarovanja GCR5500-Si

Navodila za namestitev v okolju Windows



Čitalnik kartic zdravstvenega zavarovanja Gemalto GCR5500-Si

Navodila za namestitev v okolju Windows

CREA plus d.o.o., 2012 Različica: 1.2 (Januar 2012) Najnovejša različica dokumenta je dostopna na spletnih straneh www.creaplus.si/GCR

Windows je registrirana blagovna znamka podjetja Microsoft. Ostale uporabljene blagovne znamke, logotipi, imena, slike in druge avtorske pravice so last njihovih lastnikov.

Distribucija tega dokumenta v bistveno spremenjeni različici ali v kakršnikoli papirni obliki za prodajne namene brez predhodnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic ni dovoljena.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Proizvajalec in avtorji si pridržujejo pravice do kakršnekoli spremembe ali izboljšave tako pri rešitvah ali izdelkih kot tudi v besedilu, kadarkoli in brez predhodne najave. Proizvajalec in avtorji ne sprejemajo nobene odgovornosti v primeru težav, ki posredno ali neposredno izhajajo iz napak ali nepopolnosti rešitev, izdelkov ali besedila.



Kazalo

1. Uvod		3
2. Splošne i	informacije o čitalniku GCR5500-Si4	1
3. Priprava	za namestitev čitalnika GCR5500-Si5	5
3.1. Potr	ebna strojna in programska oprema5	5
3.2. Vset	pina CD-ROM5	5
4. Namesti	tev čitalnika GCR5500-Si	7
4.1. Ods	tranjevanje gonilnika za stari (off-line) sistem KZZ7	7
4.2. Names	titev gonilnika za novi (on-line) sistem KZZ٤	3

1. Uvod

V tem dokumentu so podane informacije za namestitev čitalnika kartic zdravstvenega zavarovanja Gemalto GCR5500-Si proizvajalca Gemalto. Čitalnik Gemalto GCR5500-Si je certificiran čitalnik za rabo z novim (on-line) sistemom kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ) Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

V novem (on-line) sistemu KZZ se informacije o veljavnosti zdravstvenega zavarovanja in ostali podatki o zavarovancih hranijo na centralnem strežniku in so vedno dosegljivi prek spleta. Ta način dostopa do informacij je mogoče uporabljati zgolj z novimi KZZ in ti. profesionalnimi karticami (PK) ter s čitalniki združljivimi s PC/SC.

Informacije podane v tem dokumentu se nanašajo na čitalnik GCR5500-Si z nameščeno različico strojne programske opreme (firmware) V1.0.3 in V1.0.7.

V primeru, da v tem priročniku ne najdete vseh potrebnih informacij, jih lahko poiščete tudi na naslovu www.creaplus.si/GCR. Če v dokumentu opazite napako, nam to, prosimo, sporočite po elektronski pošti na naslov GCR@creaplus.si.

Dobavitelj čitalnika: CREA plus d.o.o., www.creaplus.si/GCR, GCR@creaplus.si, 0590 74 270

2. Splošne informacije o čitalniku GCR5500-Si

Čitalnik pametnih kartic Gemalto GCR5500-Si je zmogljiv dvorežni čitalnik proizvajalca Gemalto za uporabo v novem (on-line) sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ) Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Za delovanje v novem sistemu KZZZ je potrebno na računalnik namestiti ustrezni gonilnik PC/SC iz priloženega CD-ROM.

Lastnosti čitalnika Gemalto GCR5500-Si:

- Dve kontaktni reži za pametni kartici formata ID-1
- Branje in zapisovanje na pametne kartice ISO 7816-1,2,3,4, T=0 in T=1 protokol
- Priključek USB za priklop na računalnik
- Dva priključka USB tip A
- Priključek RJ-45 LAN Ethernet
- Grafični prikazni zaslon
- Tipkovnica z desetimi številčnimi tipkami, štirimi funkcijskimi in tremi navigacijskimi tipkami
- Certificirani gonilniki Microsoft (WHQL) za Windows
- PC/SC združljivost
- Certifikat Common Criteria Protection Profile EAL3+
- Oznaka CE
- Certifikat RoHS
- Napajanje 7V s priloženim pretvornikom
- Mere (mm): D180 x Š114 x V75
- Masa (g): 535.

Pred priklopom čitalnika in nameščanjem gonilnika za čitalnik GCR5500-Si pozorno preberite tudi Navodila za uporabo (ločen dokument), v katerih se nahajajo splošni napotki za varno uporabo čitalnika.

3. Priprava za namestitev čitalnika GCR5500-Si

3.1. Potrebna strojna in programska oprema

Kakovost računalniške strojne opreme vpliva na hitrost delovanja čitalnika GCR5500-Si z računalniškimi programi, tako da je za delo s čitalnikom priporočljivo uporabljati zmogljivejši računalnik.

Minimalne zahteve za strojno in programsko računalniško opremo so:

- procesor tipa Intel Pentium© II ali zmogljivejši, ali primerljiv procesor drugega proizvajalca,
- Windows 7 (32 in 64 bit), Windows Vista (32 in 64 bit), Windows XP (32 in 64 bit) in Windows 2000,
- priključek USB,
- najmanj minimalna količina pomnilnika, zahtevana za posamezni operacijski sistem,
- 10 MB prostega prostora na trdem disku,
- barvni monitor z ločljivostjo 800 x 600 z grafično kartico za 16-Bit-barve ali več in
- pogon za CD/DVD.

Opomba: Za uporabo čitalnika GCR5500-Si v novem (on-line) sistemu KZZ je potrebno na računalnik namestiti ustrezen gonilnik PC/SC iz priloženega CD-ROM. Za namestitev gonilnika za čitalnik GCR5500-Si je potrebno na računalniku imeti administratorske pravice.

3.2. Vsebina CD-ROM

Na CD-ju, priloženem čitalniku GCR5500-Si, se nahajajo naslednje datoteke:

| Gonilniki\

| PCSCGonilnik-V1.0.0.8_32bit_Win2k&WinXP&WinVista&Win7.msi

| PCSCGonilnik-V1.0.0.8_64bit_WinXP&WinVista&Win7.msi

Linux_PCSCGonilnik-V1.2_32bit_Ubuntu904_i386.deb

| Linux_PCSCGonilnik-V1.2_64bit_Ubuntu904_amd64.deb

Linux_PCSCGonilnik-V1.2_32bit_RedHatEL5.i386.rpm

Linux_PCSCGonilnik-V1.2_64bit_RedHatEL5.x86_64.rpm

Linux_PCSCGonilnik-V1.2_32bit_Debian5_i386.deb

Linux_PCSCGonilnik-V1.2_64bit_Debian5_amd64.deb

Linux_PCSCGonilnik-V1.2_32bit_openSUSE.i386.rpm

| Linux_PCSCGonilnik-V1.2_64bit_openSUSE.x86_64.rpm

| Navodila\

| GCR5500-Si Uporabniski prirocnik.pdf

| GCR5500-Si Navodila za namestitev v okolju Windows.pdf

| GCR5500-Si Navodila za namestitev v okolju Linux.pdf

| GCR5500-Si Kratka navodila za namestitev v okolju Windows.pdf

| GCR5500-Si Pogosto zastavljena vprasanja.pdf



| Pripomočki\

| Pregledovalnik PDF\

AdobeReader-7.0.9_WinNT,9x

| AdobeReader-9.3.0_SI_Win2k,XP,Vista,Win7

| AdobeReader-9.3.0_EN_Win2k,XP,Vista,Win7

| AdobeReader-9.3.0-1_i486linux.tar

|berime.txt

4. Namestitev čitalnika GCR5500-Si

Opomba: Pred nameščanjem gonilnika za čitalnik GCR5500-Si na računalniku zaprite vse odprte aplikacije. Stanje naj bo takšno, kot je takoj ob zagonu okolja Windows.

Opomba: Čitalnik GCR5500-Si priključite v priključek USB na računalniku šele potem, ko bo gonilnik PC/SC uspešno nameščen. V kolikor je pred nameščanjem gonilnika čitalnik že priključen na v priključek USB, izvlecite priključek USB čitalnika iz računalnika (čitalnika ni potrebno ugasniti).



Po uspešno končani namestitvi gonilnika PC/SC za novi (online) sistem KZZ priključite čitalnik GCR5500-Si na napajanje izključno s priloženim pretvornikom. Čitalnik povežite na priključek USB na računalniku s priloženim kablom USB, kot kaže slika.

4.1. Odstranjevanje gonilnika za stari (off-line) sistem KZZ

Pred uporabo čitalnika GCR5500-Si v novem (on-line) sistemu KZZ je obvezno potrebno odstraniti morebitno nameščeni gonilnik za stari (off-line) sistem KZZ.

1. Čitalnik fizično izklopite iz priključka USB na računalniku.

2. Kliknite gumb »Start« (**Start Start**) nato pa izberite možnost »Nadzorna plošča« (Control Panel), ter v nadzorni plošči kliknete na ikono »Dodaj/odstrani programe« (Add/Remove Programs). V okolju Windows Vista ima ikona naziv (Programs and Features). Izberite aplikacijo z nazivom *GCR5500 Healthcare Terminal* ter nato možnost »Odstrani« (Remove).

Programs and Features		Windows Installer	Builder
Are you sure you want to uninstall GCR5500 Health	hcare Terminal?	Preparing to remove.	
In the future, do not show me this dialog box	Yes No		Cancel
GCR5500 Healthcare Terminal	Gemalto		

3. V primeru odstranjevanja gonilnika v okolju Windows Vista je lahko prikazano obvestilo o neznanem ponudniku programskega paketa. Za odstranitev gonilnika kliknite na možnost »Allow«. Ob koncu postopka bodo iz računalnika odstranjene vse komponente gonilnika.

GCR5500 Healthcare Terminal
Please wait while Windows configures GCR5500 Healthcare Terminal
Gathering required information
Cancel
User Account Control
In unidentified program wants access to your computer
Don't run the program unless you know where it's from or you've used it before.
Unidentified Publisher
Cancel I don't know where this program is from or what it's for.
<u>A</u> llow I trust this program. I know where it's from or I've used it before.
Details
User Account Control helps stop unauthorized changes to your computer.

4.2. Namestitev gonilnika za novi (on-line) sistem KZZ

Za uporabo čitalnika GCR5500-Si v novem (on-line) sistemu KZZ je potrebno na računalnik namestiti gonilnik PC/SC iz priloženega CD-ROM. Podprti so naslednji Microsoftovi operacijski sistemi:

- Windows 7, 32 in 64 bitna različica,
- Windows Vista, 32 in 64 bitna različica,
- Windows XP (z nameščenim paketom popravkov SP1 ali novejšim), 32 in 64 bitna različica in
- Windows 2000 (z nameščenim paketom popravkov SP4 ali novejšim).

Opomba: Zaslonske slike, ki sledijo v nadaljevanju, so posnete na operacijskem sistemu Windows Vista, 32 bitna angleška jezikovna različica. V ostalih operacijskih sistemih so sistemska obvestila podobna, potek namestitve pa je enak.

1. Pred pričetkom nameščanja se prepričajte, da je na računalniku prost priključek USB za priklop čitalnika.

2. Preverite, katero različico operacijskega sistema imate.

3. Preverite, ali je morda nameščen gonilnik za stari (off-line) sistem KZZ in če je, ga odstranite – upoštevajte navodila v prejšnjem poglavju.

4. Na namestitvenem CD-ROM poiščite datoteko z gonilnikom:

PCSCGonilnik-V1.0.0.8_32bit_Win2k&WinXP&WinVista&Win7.msi (za 32 bitni operacijski sistem Windows)

oz.

PCSCGonilnik-V1.0.0.8_64bit_WinXP&WinVista&Win7.msi (za 64 bitni operacijski sistem Windows)

Datoteki se nahajata v mapi Gonilniki. Za okolja Windows XP, Windows Vista in Windows 7 so na voljo tako gonilnik za 32 bitno različico kot za 64 bitno različico operacijskega sistema. Zaženite samo tisto datoteko, ki ustreza vašemu operacijskemu sistemu. Za izbiro prave različice si lahko pomagate bodisi z informacijo iz uvodnega zaslona, prikazanega ob zagonu operacijskega sistema. Primeri takšnih zaslonov so npr.:



Windows XP 64 bitna različica

Windows Vista 32 ali 64 bitna različica

Iz zgornjih slik je razvidno, da v okoljih Windows 7 in Windows Vista iz samega zagonskega zaslona ni mogoče določiti ali gre za 32 ali 64 bitni operacijski sistem. Do te informacije lahko pridete tako, da v

okolju Windows kliknete gumb »Start« (**Start** ali ali ali ali ali ali ali ali starte možnost »Računalnik« (Computer), nanjo kliknite z desnim gumbom miške in izberite možnost »Lastnosti« (Properties). Podatek o tem, ali gre za 32 bitno ali 64 bitno različico operacijskega sistema najdete v vrstici »Vrsta sistema« (System Type).

Opomba: Če boste v 32 bitnem okolju zagnali datoteko za namestitev 64 bitne različice gonilnikov, bo na zaslonu prikazano sporočilo o napaki.

5. Za namestitev gonilnika v okolju Windows potrebujete skrbniške (administratorske) pravice. V kolikor le-teh nimate, bo ob poskusu namestitve javljena napaka. V tem primeru je bodisi potrebno

namestitveni paket zagnati s skrbniškimi pravicami ali pa se je potrebno v okolje Windows prijaviti s skrbniškim računom.

6. Po zagonu namestitvenega paketa je prikazan pozdravni zaslon, ob kliku na gumb za nadaljevanje pa je prikazano okno z licenčnimi pogoji proizvajalca Gemalto. Za nadaljevanje namestitve je potrebno obkljukati možnost »I accept the terms of the License Agreement«.

🕞 GCR5500 Setup	B GCR5500 Setup
gemalto	End-User License Agreement Please read the following license agreement carefully
Welcome to the GCR5500 Setup Wizard	
The Setup Wizard will install GCR5500 on your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard.	IMPORTANT-READ CAREFULLY: This End-User License Agreement for Gemalto Software ("EULA") is a legal and binding agreement between you and a subsidiary or affiliate of Gemalto N.V. ("Gemalto") that distributes the Software (as defined below) aoverned by this EULA. "You" are a person or legal entity
	I accept the terms in the License Agreement
Back Next Cancel	Back Next Cancel

7. Programski paket za namestitev gonilnika je sedaj pripravljen za namestitev, s klikom na gumb za nadaljevanje se namestitev prične.

岃 GCR5500 Setup		븅 GCR5500 Setup	
Ready to install GCR5500	gemalto [×]	Installing GCR5500	
Click Install to begin the installation. Click Back to review or o installation settings. Click Cancel to exit the wizard.	hange any of your	Please wait while the Setup Wizard insta	lis GCR5500.
		Status:	
Back	Install Cancel	(Back Next Cancel

8. V primeru namestitve v operacijskem sistemu Windows Vista se lahko (v kolikor imate vklopljeno možnost UAE, ki je privzeto nastavljena) prikaže opozorilo, da program zahteva dostop do sistemskih virov. Če se to zgodi, potrdite, da dovoljujete dostop z s klikom na gumb »Allow«.

😯 Use	r Account Control	
۲	Do you want unknown pul	to allow the following program from an olisher to make changes to this computer?
	Program name: Publisher: File origin:	C:_Projects\Gemalto\ZZZ\GCR5500_32_V1.0.0.8.msi Unknown Hard drive on this computer
🕑 si	how details	Yes No
		Change when these notifications appear

9. Prikaže se sporočilo o uspešno zaključenem postopku namestitve »Completed the GCR5500 Healthcare Terminal Setup Wizzard«. V kolikor je sporočilo drugačno, je prišlo do napake pri

nameščanju gonilnika. Preverite spletno stran za podporo oziroma pokličite pooblaščenega vzdrževalca. Namestitev zaključite s klikom na gumb.

😸 GCR5500 Setup	
X	Completed the GCR5500 Setup Wizard
U	Click the Finish button to exit the Setup Wizard.
	Back Finish Cancel

10. Po uspešni namestitvi gonilnika lahko čitalnik GCR5500-Si priključite na računalnik. Priporočljivo je, da izklopljen čitalnik najprej priključite na priključek USB računalnika, nato pa ga vklopite z daljšim pritiskom na tipko Vklop/Izklop. Okolje Windows bo samodejno prepoznalo novo napravo in dokončalo namestitev gonilnika.

Na zaslonu čitalnika se izpiše sporočilo »Terminal Pripravljen«.

Installing device driver software * * Click here for status.	Terminal GCR5500 × × Device driver software installed successfully.
SL 🚬	SL 🔒 😼
1 Driver Software Installation	
Terminal GCR5500 installed	
The software for this device has been successfully installed. Terminal GCR5500 Ready to use	
	Terminal
	pripravljen
C	Close
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	gemalto GCR5500-Si

11. Čitalnik GCR5500-Si lahko v operacijskem sistemu

Windows najdete v »Upravitelj naprav« (Device Manager), ki ga zaženete tako, da v okolju Windows

kliknete gumb »Start« (Start Start

t) nato pa izberite možnost »Nadzorna

plošča« (Control Panel), ter v nadzorni plošči kliknete na ikono »Sistem« (System). Med napravami poiščite skupino naprav »Smart card readers«, ime naprave je »Terminal GCR5500«.



Bevice Manager	
File Action View Help	
É-	

12. Da lahko z gotovostjo potrdite pravilno delovanje čitalnika GCR5500-Si, zaženite

pripomoček »Classic Client Toolbox«. Ta pripomoček najdete tako, da v okolju Windows pritisnete

gumb »Start« (**Exercise Start**) nato pa poiščete mapo orodij *Gemalto*, v kateri se pripomoček nahaja. Po zagonu pripomočka izberite možnost »Vsebina kartice«, nato pa kliknite na »Potrdila«. Na seznamu priključenih čitalnikov morata biti vidni obe reži čitalnika GCR5500-Si in sicer z oznakama:

- Gemalto Terminal GCR5500 0
- Gemalto Terminal GCR5500 0, 1

kot je razvidno iz slike spodaj.

(Shara Abara	Potrdila		A.
Uprav <mark>lja</mark> nje PIN-a	-		Drijava
Vsebina kartice			Fijava
Potrdila		emalto Terminal GCR 550	0.0
		emalto Terminal GCR550	J 0, 1
Lastnosti kartice			
	NN K		
	Podrobn	osti	Privzeto

13. V čitalnik vstavite pametno kartico in ponovno kliknite na gumb »Potrdila«. V kolikor je pametna kartica ustreznega tipa in vsebuje digitalna potrdila, morajo biti le-ta prikazana v oknu pripomočka.